

METULAN

Вініл

Клей для вінілових і структурних шпалер

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для наклеювання вінілових, структурних, рельєфних, текстильних, шовкографічних й інших спеціальних шпалер.

ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Придатний для світлих вінілових шпалер (прозорий)
- Висока стійкість до вологості
- Можливість корегування шпалерного полотна
- Протигрибковий захист
- Відсутність грудок під час змішування
- Легке нанесення
- Час приготування – 3 хвилини

УВАГА!

Залишкова вологість основи не має перевищувати 1%

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

СКЛАД

Модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки.

УПАКОВКА

Пачка 300 г (усередині – герметичний пакет).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ

- Емсланд-Штерке ГмбХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коед Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UH, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 3 хвилини знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 300 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м ²	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*
Підготовка поверхні, що обклеюється	90–100	1:40	12	–
НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР				
Вінілові та інші види спеціальних шпалер	32–38	1:20	6	7–8
Паперові шпалери	44–50	1:30	9	9–10

*Стандартний рулон шпалер 10,05 м х 0,53 м.
Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Зніміть старі шпалери, ретельно очистьте стіни, за необхідності відремонтуйте поверхню стін та місця руйнувань.



Стіни попередньо рекомендується обробити клеєм для шпалер (див. таблицю).



Нанесіть на шпалери клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Після поглинання клею приклейте шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.

Під час виконання робіт і впродовж 10–12 діб після них температура стін та повітря у приміщенні має бути не нижче ніж +10 °С, вологість повітря – не більше ніж 60%. Слід запобігати утворенню протягів у приміщенні зі щойно приклеєними шпалерами.